♪ アルイン コ株式会社 電子事業部

大阪営業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋プラザビル14階

〒530-0004 大阪市北区学島浜1丁目2番6号新ダイビル9階

a 03-3278-5888 **5** 06-4797-2135 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号第3博多偕成ビル7階 **5** 092-473-8034

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0000120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日は除きます)


' ALINCO 🗲

WAVE CATCHER

DJ-X01

取扱説明書

アルインコのレシーバーをお買い上げいただ きましてありがとうございます。本機の機能 を充分に発揮させ、効果的にご使用いただく ため、この取扱説明書をご使用前に最後まで お読み下さい。また、この取扱説明書は大切 に保管して下さい。ご使用中の不明な点や不 具合が生じた時、お役に立ちます。





目 次

目 次 機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	DJ-X01の便利な機能 盗聴器発見機能 2 盗機器発見機能 3 キーロック機能 3 リセット 3
付属品と取り付け方 付属品/アンテナの取り付け・・・・・8 ベルトクリップの取り付け・・・・・9 ストラップチェーンの取り付け・・・・10 電池の入れ方・・・・・・・・・・・11 フェイスシートの交換・・・・12	セットモード セットモードの設定と設定一覧3 音声反転機能3 イヤホンアンテナ3 アッテネータ3 充電機能3 スキャン再開条件の設定4
各部の名前とはたらき 本体部・・・・・・・・・・・・・14 ディスプレイ部・・・・・・・・・16	ビープ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 付・録 ディスプレイ表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
DJ-X01を使ってみよう 電源のON/OFF ・・・・・・17 音量の調整・・・・・・・18 スケルチの調整・・・・・・19 運 用・・・・・・・・21 スキャンモード・・・・22	バンド周波数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

寸 鋦

定格

受信周波数	76.1~169.995MHz
The second of th	380.2125~449.995MHz
電波形式	A3 (AM) , F3 (FM, WFM)
アンテナインピーダンス	50Ω不平衡
アンテナ端子	SMA型
受信方式 /	ダブルスーパーヘテロダイン
中間周波数	1st 39.15MHz (FM、AM) 13.35MHz (WFM) 2nd 450KHz
普声出力	80mW以上
定格電圧	DC2.4V~3.0V
外部電源	
接地方式。	マイナスアース接地
消費電流	80mA (typ)
使用温度範囲	-10°C~+60°C
外形寸法	58 (W) ×100 (H) ×19 (D) mm (突起物除く)
	150g (乾電池含む)
[1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	WFM 76.1~107.75MHz 10dBu 12dB SINAD
受信感度(代表値)	AM 108~135.995MHz 3dBu 10dB S/N
8888-9798-80	FM 136~169.995MHz -7dBu 12dB SINAD
TO THE PROPER MAN	380.2125~449.995MHz -4.5dBu 12dB SINAD





アフターサービスについて

保証書

保証書には必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日、 販売店捺印)の記入および記載内容をお確かめの 上、大切に保存してください。

万一、販売店で所定事項を記入されなかった場合は、お買上時のレシートなどご購入日時の特定できるものを保存してください。

保証期間

お買い上げの日より1年間です。 正常な使用状態で上記の期間中に万一の故障が 生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添 えて、お買い上げの販売店または当社サービス 窓口にご相談ください。 保証書の規定にしたがって修理いたします。

●保証期間が経過した場合

お買い上げの販売店または当社サービス窓口に ご相談ください。修理によって機能が維持でき る場合には、お客様のご要望により有料で修理 いたします。

※アフターサービスについて、ご不明な点はお 買い上げの販売店または当社サービス窓口に ご相談ください。

機能と特長

- ●DIY (Design It Yourself) コンセプト 自分でデザインしたフェイスシートで、オリ ジナルレシーバーに変身します。
- ●単三乾電池2本仕様のシンブル&コンパクトボディ 名刺サイズ(90mm×55mm)に匹敵するコンパクトサイズです。
- ●本体にトリクル充電回路内蔵 外部電源端子から充電します。
- ●秘話を再生 音声反転機能で音声が反転している信号を元 に戻す機能です。

●盗聴器を探知

盗聴器で使われそうな周波数を探知する機能 です。

- ●盗撮電波を探知 至近距離から出ている強い電波を探して盗撮
- ●イヤホンアンテナ 市販のイヤホンのコードがアンテナになります。

器などを見つけるお手伝いをする機能です。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味
危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。
<u>↑</u>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

Į	図記号	表示の意味
	lack	△ 記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容が描かれています。
	0	○ 記号は、行為の禁止であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	€	● 記号は、行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は ACアダプターをコンセントから抜け)が描 かれています。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部 要因にて通信等の機会を失ったために生じた損害等の純 粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

付 録

故障とお考えになる前に

本製品が故障かな?と思ったら、まずこちらをお読みください。

トラブル	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	《大学》。《大学》, 对処方法》,《 《大学》(《大学》)
	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電する
電源が入らない	電池の+、一が逆になっている	極性を確認して電池を入れる
	電池ケースが接触不良を起こしている	電源ケース内の電極の汚れなどを取り除く
	音量レベルが低すぎる	音量を上げる
スピーカから音が出ない	イヤホンが接続されている	イヤホンを外す
	スケルチが閉じている	スケルチレベルを調整またはOFFにする
	CPUが誤動作している	電池を入れ直すか、それでも解決しなければ
異常な表示や動作になる	したしか。映動作している	リセットする
	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電する
	スケルチレベルが高すぎる	スケルチレベルを調整またはOFFにする
感度が悪い	アッテネータがONになっている	アッテネータをOFFにする
	アンテナ切り替え設定が適当でない	使用するアンテナの種類を確認して切り替える
受信音が悪い	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電する
文店自か恋い	音声反転機能がONになっている	音声反転機能をOFFにする
周波数などの設定が	キーロックがかかっている	キーロックを解除する
できない		
スキャンができない	スケルチが開いている	スケルチを雑音が消えるレベルに設定する
表示が点滅する	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電する

●処置を施しても異常が続くときは、リセット(初期化)してください(IMST P34)。症状が回復する場合があります。

付

銀

Ø	启波文(MHz)::·	墨波
0	398.485	FM
-	398.605	 FM
	398.64	FM
	398.65	FM
	398.71	FM
	398.99	FM
	399	FM
	399.03	FM
	399.11	FM
	399.2	FM
	399.2125	FM
	399.225	 FM
	399.2375	FM
	399.25	 FM
	399.275	FM
	399.2875	 FM
	399.43	FM
	399,445	FM
	399.455	FM
	399.4625	FM
	399.575	 FM
	399.59	FM
	399.605	 FM
	399.615	FM
	399,64	 FM
	399.65	FM

aeck of	SATES CONTRACTOR PORTES OF THE SELECTION	7254	SAME SHAD
ÖΚ	プロ波数(MHz)向S		電波
VALUE OF	2007年	W. W. W.	
0	399.75		FM
	399.91		FM
	399.99		FM
	400		FM
	401		FM
	406.52		FM
	407.21		FM
	407.905		FM
	410.11		FM
	410.15		FM
	410.25		FM
	410.35		FM
	410.97		FM
	411.835		FM
	418.5625		FM
	423.335		FM
	423.97		FM
	428.635		FM
	429.07		FM
	429.505		FM
	441.115		FM_
	442.8		FM
	442.9		FM.
	444.115		FM
	444.885		. FM
	445.665		FM

盗聯器発見周波数範囲 (4.7波)			
周波数(MH2)	ステップ (Mz)	電波型式	
398.605		FM	
399.455		FM .	
139.97		FM	
399.03		FM	
400		FM	
397.25		FM	
140		FM	
399.605		FM	
398.64		FM	
134		FM	
399.25		FM	
399		FM_	
134.9		FM	
139.96		FM	
139,6		FM	
149		FM	
361.825		FM	

⚠危険

■使用環境・条件

- もし、内部からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、 すぐにきれいな水で洗い流してください。 そのままにしておくと、皮膚がかぶれる原因となります。
- 内部からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。 そのままにしておくと、目に障害が起きることがあります。

■安定化電源の使用について

- ・ 端子 [(+)(-)]をショートさせないでください。また、端子を針金などの金属類で接続しないでください。液もれ・発熱・破裂し、火災・けがの原因となります。
- 金属製ネックレスなどといっしょに持ち運んだり、保管 しないでください。

液もれ・発熱・破裂し、火災・けがの原因となります。

⚠警告

■使用環境・条件

- 電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでくだ さい。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となり ます。
- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病 院内では絶対に使用しないでください(電源も入れない でください)。 運行の安全や無線局の運用や放送の受信に支障をきたし たり、医療機器が故障・解動作する原因となります。
- この製品どうし、または他の無線機とともに至近距離で 複数台使用しないでください。
- 製 お互いの影響により故障・誤動作・不具合の原因となります。
- この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組 み込み使用した場合、いかなる原動作・不具合が生じて も製造元および販売元はその責任を負うものではありま せん。
- この製品を人命数助等の目的で使用して、万一、故障・ 誤動作等が原因で人命が失われることがあっても、製造 元および販売元はその責任を負うものではありません。
 - 自動車用のオプション品は運転の妨げにならないように 配線し、確実に取り付けてください。
 - たましなり付けてくんという。
 ケーブル類が足や運転装置にからむと、事故の原因となります。また、確実に取り付けられていないと、急ブレーキなどによる事故の原因となります。
- 自動車などを運転中に使用しないでください。 交通事故の原因となります。運転者が使用するときは車 を安全な場所にとめてから使用してください。

■レシーバー本体の取扱いについて

- → イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてください。 聴力障害の原因になることがあります。
- **◯** このレシーバーは関整済みです。分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となります。 直射日光を選けて風通しの良い状態でご使用ください。
- **水をかけたり、水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります**
- 水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・ 故障の原因となります。

■チャージャーの取扱いについて

- **AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・**感覚・故障の原因となります。
- **チャージャーのACプラグのコードをタコ足配線しないでください。加熱・発火の原因となります。**

- めれた手でチャージャーのACアダプターに触れたり、 抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- チャージャーのACアダプターを、ACコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金具などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。
- ラキャージャーのACアダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや加熱により火災・威電・故障の原因となります。

■安定化電源の使用について

- ★ AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。
- 安定化電源の電源プラグと他の製品の電源プラグをタコ 足配線しないでください。
- **ぬれた手で安定化電源の電源ブラグに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。**
- ◆安定化電源の電源ブラグをACコンセントに確実に差し込んでください。電源ブラグの刃に金属などが触れると、
 火災・感電・故障の原因となります。
- DCケーブルを加工したり、ヒューズホルダーを取り除いて使用することは、絶対にしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

	☆ 周波数(MHz)乳	勰	電波型式
9	158.48~159.25	20	_FM
	162.93~167.33	20	FM
	169.01~169.65	20	FM
	382.875~382.9	25	FM
	382.95~382.975	තිසි	_FM_
	383.05~383.325	25	FM
	398.875~398.9	_25	FM.
	398.95		FM
	399.05~399.75	_25	FM
	414.425		FM
	414.55~415.45	25	FM
0	110.15		FM .
	124.09		FM
	134		FM
	134.16		. FM
	134.9		FM
	135.365		FM
	136		FM
	136.6		FM
	137.97		FM
	139		FM
	139.4		FM
	139.45		FM
	139.6		FM
	139.7		_FM_
	139.875		FM

120	Der Green Land Age	ステップ	量波
(S)	⊁周波数(MHz)崎	(kHz)	超式
0	139.9		FM
	139.94		FM
	139.96		FM
	139.97		FM
	139.98		FM
	140		FM
	140.05		FM
	140.45		FM
	140.5		FM
	141		FM
	141.45		FΜ
	142.9		FΜ
	143.205		FM
	143.78		FM
	143.85		ËΜ
	143.88		FΜ
	143.91		FM
	143.94		FM
	143.97		FM
	149		FM
	149.45		FM
	149.51		FM
	149.895		FM
	150.5		FM
	153.35		FM
	154		FM

ION:	周波数(MHz)/48	ステップ (XH2)	電波
0	154.1	., 1127227-07	FM
	154.3		FM
	154.35		FM
	154.585		FM
	380,425		FM
	389.605		FM
	390.64		FM
	395.75		FM
	396.43		FM
	396.44		FΜ
	396.605		_FM
	396.82		FM
	397.24		-FM
	397.25		FM
	397.565		FM
	397.635		FM
	398.01		FM
	398.03		FM
	398.05		FM
	398.065		FM
	398.11		FM
	398.215		FM
	398.31		FM
	398.45		FM
	398.455		FM
	398.46		FM


付

10	周波数(MHz) 对	なが	電波型式
8	152.75~153.03	20	FM
· .	153,11		FM
.	153.23~153.25	20	FM.
	153.31		FM
	153.35		FM
	153,43		FM
	153.49~153.55	20	FM
	153.59~153.61	20	ËΜ
	153.73~153.77	20	FM
	153.83~153.91	20	FM
	154.07		FM
	154.15		FM
	154.19~154.21	20	FM
	154.29~154.31	50	FM
	158.35		FM
	161.45		FM
	382.925		FM
	383~383.025	25	FM
	398.925		FM
	399		FM
	407.2~407.5	25	FΜ
	407.725		FM
	411.6		EM
9	142.18~142.32	20	FM
	142.9~142.92	20	FM
	143.8~143.98	20	FM

F5 6.2	2.8953338899971500	9.2m3	電波
Ĭ,	周波数(MHz)。	(HI)	型式
9	146.06		FM
	146.27		FM
	146.62~146.74	20	FM
	147.6~147.72	20	FM
	147.8~147.98	20 ;	FM
	148.05~148.17	20	FM
	148.69~148.73	20	FM
	148.77~149.03	20	FM)
	149.07~149.09	20	FM
	149.17		ĒΜ
	149.33		FM
	149.39~149.53	_50_	FM
	149.57		FM
	149.81~149.87	20	FM
	150.05~150.13	20	FM
	150.21~150.25	20	FM
	150.37~150.41	20	FM
	150.49~150.69	20	FM
	150.93		FM
	150.97~151.09	20	FM
	151.13		FM
	151.17		FM
	151.25		FM
	151.29		FM
-	151.33		FM (
	151.37~151.41	20	FM

(A)	周波数(MHz)。	ステップ (kHz)	電波型式
ø	151.49~151.53	20	FM
	151.61		FM
	151.65		FM
	151.73		FM
	151.77~151.79	50	FM
ļ	151.85~151.97	20	FM
	152.13~152.19	20	FM
	152.25		FM
	152.33~152.37	20	FM
	152.41~152.53	20	ËΜ
	152.65~152.73	20	FM
	153,03~153.09	20	FM
	153.13~153.21	20	FM
	153.29		FM
	153.33		_ FM
	153.37~153.41	50	FM
	153.45~153.49	20	FM
	153.57		FM
	153.65~153.69	20	FM
	153.81		FM
(153.93~154.05	20	FM
	154.09~154.13	20	FM
	154.17		FM
	154.25~154.27	20	ΕM
	154.33~154.61	20	FM
	157.45~158.17	20	FM

■シガーライターケーブルの使用について



■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFにして、電池を取り外してください。また、チャージャーをご使用の場合は、ACアダブターをACコンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから、絶対にお止めください。

- 異常な音がしたり、煙が出たり、変な異いがするとき
- 落としたり、ケースを破損したりしたとき
- 内部に水や異物が入ったとき ■ ACアダプターのコードが傷んだとき
- (芯線の属出や断線など)

 園が鳴り出したら、安全のため本体の電源をOFFにしてください。チャージャーをご使用の場合は、ACアダブターをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えくだ

■保守・点検

さい。

本体やチャージャーのケースは、閉けないでください。 けが・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理 は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターに ご依頼ください。

⚠注意

■使用環境・条件

- ラレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。
- 湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所 には置かないでください。火災・感電・故障の原因とな ることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置か ないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なることがあります。
- 直射日光があたる場所や車のヒーターの吹き出し口など、 異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内 部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、 火災の原因となることがあります。
- **調理台や加温器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。**

安全上のご注意

■レシーバー本体の取扱いについて

- アンテナを誤って目にささないようにしてください。
- 旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため 必ず本体の電源をOFFにし、電池をとりはずしてくださ い。チャージャーをご使用の場合は、ACアダブターを ACコンセントから抜いてください。
- 本機を持ち運ぶときは、充電端子をショートさせないように注意してください。 大電流が流れ、やけどや火災の原因となることがあります。

■チャージャーの取扱いについて

- チャージャーのACアダプターを抜くときは、コードを 引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因とな ることがあります。必ずACアダプターを持って抜いて ください。
- ラャャージャーのACアダプターを熱器具に近づけないでく
 がさい。火災・感電・故障の原因となることがあります。

■保守・点検

- お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、電池をとりはずしてください。チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。
- √済が付いたら、乾いた布でふきとってください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンは使用しないでください。

■外部電源使用時の注意

- 本機に接続する外部電源は、必ず出力電圧が4.5V~ 6.0V (0.5A以上) の範囲内にある直流電源をご使用 ください。
- **●** 車のシガーソケットから電源を取る場合には、シガー DC/DCコンバーター(EDH-18)をご使用ください。
- 外部電源ケーブルの抜き差しは、必ず本体の電源を OFFにしてからおこなってください。

付 翁

バンド周波数一覧

IC#	周波数(MHz)	(kHz)	電 波 型式
1	76.1~89.9	100	WFM
	95.75~107.75	6M	WFM
2	118~136	25	AM
	138.05~139.1	50	AM
	139.125		AM
	139.15~141.95	50	AM
3	144~145.98	20	FM
	430~439.98	20	FM
4	156.025~157.425	25	FM
	160.625~160.95	25	FM .
	161.5~162.025	25	FM
5	380.2125~381.3125	12.5	FM
6	421.8125~421.9125	12.5	EM
	422.2~422.3	12.5	FM
	440.2625~440.3625	12.5	FM
	421.575~421.7875	12.5	FM
	422.05~422.175	12.5	FM
	440.025~440.2375	12.5	FM
7	383.35~383.45	12.5	FM
	149.45		FM
	150.55		FM
	150.85		FM
	152.825		FM
	·148.89		FM
	382.8		FM
	382.825		FM

(an) (2007年2月27日) (1007年3月1日 - 1007年3月1日 - 1007年3月1日


Ď.	周波数(MHz)X	ステップ	電波
7	382.85	EDGGGG Y	FM
	382.8625		FM
	398.8~398.8625	12.5	FM
	151.37		FM
	151,41		FM
Ιi	151.85		FM
	154.03		FM
	414.62		FM
	414.75		FM
	414.85		FM
	415.35		FM
8	142.66~142.68	20	FM
	142.76~142.88	20	FM
	143.26~143.5	20	FM
	143.74~143.78	20	FM
	146.02~146.04	20	FM
1	146.08		FM
1	146.3~146.34	20	FM
	146.76~146.88	20	FM
	147~147.5	20	FM
	147.74~147.78	20	FM
	148.01~148.03	20	ĒΜ
	148.21~148.67	20	FM
	148.75		FM
	149.05		FM
	149.11~149.15	20	FM

心	周波数(MH2)		国波
8	149.35~149.37	20	FM
:	149.55		FM
	149.61~149.79	20	FM
	150.15~150.19	50	FM
	150.27~150.35	_20	FM
ŀ	150.43~150.47	20	FM
}	150.71~150.77	20	FM
1	150.91		FM
1	150.95		_FM
1	151.11		FM
	151.15		FM
	151.19~151.23	20	FM
	151.27		FM
	151.31		FM
	151.35		FM
	151.43~151.47	20	FM
	151.55~151.59	_20	FM
	151.63		FM
	151.67~151.71	20	FM
	151.75		FM
1	151.81		FM
	151.99~152.19	20	FM
	152.23		l FM
	152.27~152.31	20	FM
	152.39		FM
	152.57~152.63	20	FM

付

砂銀

ディスプレイ表示



電波法上のご注意/お願いとおことわり

電波法上のご注意

電波法第59条で「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と通信の秘密に関して定められています。

本機の取り扱いには十分配慮し、電波法を守ってください。

お願いとおことわり

- ・本機は厳重な管理の下に生産および出荷されますが、万が一、ご不審な点やお気付きの点がありましたら、できるだけ早くお買い上げいただいた販売店または弊社営業所へご連絡ください。
- ・本機は広帯域受信機ですので、本体の内部発振(スプリアス)により、受信できなかったり、雑音を発生する周波数もありますが、故障ではありません。
- · この取扱説明書は、予告なく変更することが あります。

付属品と取り付け方

付属品/アンテナの取り付け

行属品

開封しましたら、付属品をご 確認ください。

- □ ベルトクリップ
- □ ハンドストラップ
- □ ストラップチェーン □ アンテナ
- □ フェイスシート(英文)
- □ フェイスシート型紙
- □ 取扱説明書 □ 保証書

(アンテナの取り付け



- ①アンテナをアンテナコネク ターに差し込みます。
- ②アンテナの根元を持って、時 計方向にゆっくり回します。



市販のアンテナを使用す るときは、アンテナソー スは外部電源のアースと 共通にならないように設 置してください。




反対方向に回します。

セットモード

ビープ機能

本機から鳴るビープ音(操作音)のON/OFFを設定します。操作音がわずらわしい時は、OFFにしてく ださい。





初期状態では、ONに設定されています。

- ①Fキーを押し、匠 の点滅中にダイヤルを押し て、表示を切に合わせます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、ビープ機能がON となります。
- ③Fキーを押して、設定を完了します。

スキャン再開条件の設定

本機はスキャン中に信号を受信するとスキャンが一時停止します。この設定では、一時停止後の再開条 件を設定します。

点 灯:タイマースキャン 点 滅:ホールドスキャン |消 灯:ビジースキャン



- ・初期状態では、ビジースキャンに設定さ れています。
- ・一度聞こえて消えた信号を、次に聞こえ るまで待つ「待ち受け受信」をする時は、 ホールドスキャンを選んでください。

①Fキーを押し、「F」の点滅中にダイヤルを押し て、表示を心に合わせます。

②ダイヤルを回して、タイマースキャン/ホール ドスキャン/ビジースキャンを切り替えます。

点 灯 : タイマースキャンとなり、信号受信

中でも5秒経過するとスキャンを再 開します。

点 滅 :ホールドスキャンとなり、一度信号


を受信するとダイヤルを回さない限 りスキャンは再開されません。


消 灯 : ビジースキャンとなり、信号を受信 しなくなるとスキャンを再開します。


③Fキーを押して、設定を完了します。

付属品と取り付け方

ベルトクリップの取り付け








ハンドストラップを、ベルトクリップと本機の 溝の間に取り付けます。

40


39

付属品と取り付け方

ストラップチェーンの取り付け



ストラップチェーンを付属のネジで本機に取り 付けます。




ストラップチェーンの穴にハンドストラップを取り付けます。

セットモード

充電機能

市販品の単3型ニッケル水素充電池またはニッカド充電池を装着し、外部電源端子よりトリクル充電できます。



- ①Fキーを押し、F の点滅中にダイヤルを押して、表示を F に合わせます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。→ポインタが点灯するとONとなり、充電できます。
- ③Fキーを押して、設定を完了します。
 - →充電を続ける場合、本体の電源はONのままにしてください。

●充電時間のめやす

使用する電源流	1000mAh タイプ	2000mAh タイプ
EDC121Aもしくは EDC121R使用時	6.25時間	12.5時間
EDC122もしくは 外部電源(4.5V~6V) 使用時	10時間	20時間




初期状態では、OFFに設定されています。

10

アッテネータ

他の周波数からの影響を軽減する機能です。他の周波数の信号が受信中の信号に重なって聞こえる場合などにONにします。





初期状態では、OFFに設定されています。 この機能をONにすると、受信感度が低く なります。他の周波数からの影響を受けて いない時は、OFFにしておいてください。


- ①Fキーを押し、 「P の点滅中にダイヤルを押して、表示を M に合わせます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯するとONとなり、受信信 号レベルを約20dB減衰します。
- ③Fキーを押して、設定を完了します。


付属品と取り付け方

電池の入れ方


本機を初めてお使いになる前に、電池を入れてください。







ケース内の+・-の印と合わせて、新しい単三型乾電池を 2本入れます。





②カバーを閉めます。③ロックをかけます。→きちんと閉まったことを確認してください。

ツメを合わせます。

確認してください。


וו

付属品と取り付け方 フェイスシートの交換

お客様がデザインしたオリジナルシートと交換する方法を説明します。



- ①ロックを外します。
- ②カバーを開けます。



- ①クリアパネルのツメを押し 込みます。
 - →クリアパネルが浮き上が ります。
- ②浮き上がったクリアパネル を本体から取り外します。




クリアパネルの下に挟まって いるシートを取り出します。

セットモード

イヤホンアンテナ

イヤホンのコードをアンテナとして利用する機能です。





- ・初期状態では、OFFに設定されています。
- ・OFFの時は、付属のホイップアンテナを 使用します。
- イヤホンは別売です。




- ①Fキーを押し、FI の点滅中にダイヤルを押し て、表示を旨に合わせます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯するとONとなり、イヤホ ンのコードをアンテナとして利用できます。
- ③Fキーを押して、設定を完了します。

音声反転機能

特定小電力無線やコードレス電話で使われている「秘話」機能を使った信号を、本機で聞き取れるよう にする機能です。モガモガこもった信号を受信した時は、この機能を試してください。

点 灯:ON 消 灯:OFF



- ①Fキーを押し、F の点滅中にダイヤルを押し て、表示を別に合わせます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯するとONとなります。
- ③Fキーを押して、設定を完了します。



お客様がご用意された新しい シートを取り付けます。



付属の型紙を使用し、 オリジナルシートを作 成してください。



①上部にツメを挿し込みます。


②下部のツメを内側に寄せな がら、矢印の方向へ差し込 みます。

写真やイラストを使うと、よ り個性的なDJ-X01に変身さ せることができます。



本体部 各部の名前とはたらき

本機の各部の名前とはたらきを説明します。




セットモード

セットモードの設定と設定一覧

セットモードは、各種機能をより使いやすくするために、本機をカスタマイズする機能です。 次の項目が設定できます。

設定方法



- ①Fキーを押します。
- ②匠 点滅中にダイヤルを押します。
 - →ダイヤルを押すごとに、セットモードの設 定項目が切り替わります。
- ③ダイヤルを回して、設定を切り替えます。
- ④Fキーを押して、設定を完了します。


設定一覧

設定一覧	初期設定
第 音声反転機能の設定	OFF
🎉 イヤホンアンテナの設定	OFF
別 アッテネータの設定	OFF
☑ 充電機能の設定	OFF
記 スキャンの再開条件の設定	ビジー
	スキャン
16 ビープ機能の設定	ON


DJ-XO1の便利な機能

リセット


各設定が工場出荷時の状態に戻ります。本書の説明どおりに操作できる状態に戻るので、使い方が分からなくなった場合などに便利です。



- ①ダイヤルを押しながら、電源をONにします。
 - →旧が表示されます。
- ②ダイヤルを離します。
 - → 「が3秒間点滅します。
- ③戸点滅中にFキーを押します。




各部の名前とはたらき ディスプレイ部



DJ-XO1の便利な機能

キーロック機能

キーロックを設定しておくと、ボタンを誤って押すなどして、思わぬ動作をさせてしまうことを防ぎます。




Fキーを1秒以上押し続けます。

→「ピピピピピ」音が鳴り、[]が3回点滅した後に元の表示に戻ります。



- ・キーロック中でも、音量、スケルチ調整 は操作可能です。
- ・電源を入れ直しても、キーロックは保持されます。



解除するには、再度Fキーを1秒以上押し続けます。

→「ピピ」音が鳴り、

いが1回点滅した後に元の表示に戻ります。




DJ-XD1を使ってみよう

盗撮器発見機能の感度設定

盗撮器発見機能動作時の探知感度を高、低から 選択できます。



初期状態では高に設定されています。



- ①盗撮器発見機能を動作させます。
- ②バンドキーを押します。
 - →バンドキーを押すごとに、高と低を切り替えます。


● 発見能力は電波の周波数および出力によっ ・ 実なります。

DJ-X01を使ってみよう 電源のON/OFF

本機の電源をON/OFFする方法を説明します。



電源スイッチを上にスライドします。 →本機の電源がONになります。




電源スイッチを下にスライドします。 →本機の電源がOFFになります。

-X01の便利な機能

DJ-X01を使ってみよう

音量の調整

本機の音量調整方法を説明します。



①ダイヤルを押します。

→ディスプレイに「v」 いが表示されます。



初期状態は音量値「9」です。



②ダイヤルを回して音量値を調整します。


- →表示中にダイヤルを回すと、音量が増減できます。音量値は30段階(0~29)で増減できます。
- ③希望の音量値を選択したら、Fキーを押します。
- →通常の受信状態に戻ります。

音量表示

段階	o~9 _₹	學1.0季1.9季	20~29
		ポインタ+0	ポインタ+0
表示	0~9	5	S
2001	0 0	ディンタ+9	ポインタ+9
		(配名) (包含)	(ポインタ点灯)

●表示例






- ①Fキーを押します。
- ② JI 点滅中に、ダイヤルを2秒以上押し続けます。
- →盗撮器発見機能が解除されます。

DJ-XO1の便利な機能

盗撮器発見機能

周囲から非常に強い電波が出ていると、それに反応し、**警**告音を出します。この機能では、電波の性質 を調べるのではなく、「強い電波の有無」を探ります。



- ①Fキーを押します。
- ②归 点滅中に、ダイヤルを2秒以上押し続けます。
 - → <u>M</u>とポインタだけが点滅して、「ピッピッ」 音が鳴り出します。



- ・電気製品の中には、携帯電話など、電波
- *やアイズを出すものがあります。電気製品の近くで盗撮器を探す場合は、電気製品の電源を切ってください。
- ・ビープ機能はONにしてください。



盗撮器(盗聴器)が持つ強い電波を受信すると、 電波の発信源との間の距離をポインタと音で知 らせます。

- ①本機を持ったまま、周囲を歩き回り、ポインタの点滅間隔と警告音の間隔が一番短い場所を探します。
- ②①の動作を繰り返して、電波の発信源を特定 します。一番近い場所では警告音は「ビー」 と連続した音になります。

DJ-XO1を使ってみよう

スケルチの調整

本機のスケルチレベルを調整する方法を説明します。

スケルチとは?

スケルチとは、一定レベル以上の信号を受信した時だけ、スピーカから音声を出力する機能です。受信信号がない時はスピーカから出力される雑音をカットするので、受信がしやすくなる反面、レベルを上げ過ぎると弱い信号を受信しても聞くことができません。スケルチの作動中に、信号を受信して受信音を出すことを、「スケルチが開く」と呼びます。逆の場合は「スケルチが閉じる」と呼びます。どの程度の信号を受信した時にスケルチが開くかは、スケルチの設定レベルで決まります。



初期状態のスケルチレベルは「3」です。




ダイヤルを2回押します。 →ディスプレイに「§」と表示されます。



音量調整モードになっている時は、1回だ け押します。

30



①ダイヤルを回して、スケルチレベルを調整し ます。

②Fキーを押します。

→スケルチレベルの調整が完了しました。



- ・スケルチレベルは0~9の10段階で調整できます。数字が大きくなるほどスケルチが開きにくくなります。通常は「サー」というノイズが消える一番低いレベルに設定します。
- スケルチを常に開いた状態にしたいときは、スケルチレベルをOに設定します。
- ・スケルチが開いた状態では、次ページで 説明する「スキャンモード」が働かず、 現在のチャンネルで受信を続けます。


盗聴器発見機能の感度設定

盗聴器発見機能動作時の探知感度を、高感度/ 普通/低感度から選択します。





初期状態では普通に設定されています。




- ①盗聴器発見機能を動作させます。
- ②Fキーを押して、F 点滅中にバンドキーを押します。
 - → 「が点灯します。
- ③ 戸点灯中にダイヤルを回して、感度を切り替えます。
- ④Fキーを押して、設定を完了します。

盗聴器発見周波数範囲設定

盗聴器発見機能でスキャンする周波数の範囲を、盗聴器でよく使用されている「17波」 [5]か、盗聴器で使用されている可能性のある周波数(バンドO) 例のどちらかを選択します。




- ・初期状態では「17波」に設定されています。
- 「17波」では、スキャンは早く終わりますが、「17波」以外の周波数を使った盗聴器は発見できなくなります。



- ①盗聴器発見機能を動作させます。
- ②バンドキーを押します。
 - →バンドキーを押すごとに、「17波」と全周 波数範囲が切り替わります。

DJ-X01を使ってみよう

運用



スキャンの種類

受信中の信号から次の信号を探す、スキャンの 再開条件を次の3つから選択できます。

●タイマースキャン

信号を受信中でも、5秒経過するとスキャンを 再開します。

●ビジースキャン


信号を受信しなくなってからスキャンを再開し ます。

●ホールドスキャン

いったん信号を受信すると、ダイヤルを回さな い限りスキャンは再開されません。



スキャンの種類の変更方法は、「スキャン 再開条件の設定」(© P40)を参照して ください。




- ①ハウリング音が止まるところまで音量を下げ ます。
- →音量を下げ過ぎると、盗聴器の場所を特定 できません。
- ②本機のアンテナをいろいろな方向へ振りかざ します。
- →盗聴器があると考えられる方向へ振りかざし たときに、ハウリング音が鳴ります。盗聴器 であれば、周囲の音も同時に聞こえます。
- ③①、②を繰り返すと、反応する範囲が狭くな り盗聴器のある場所を特定できます。



ダイヤルを2秒以上押し続けます。 →盗聴器発見機能が解除されます。

盗聴器発見機能

盗聴器で使われそうな周波数をスキャンして、盗聴器を発見する機能です。




ダイヤルを2秒以上押し続けます。

→ディスプレイに Ø が点灯、ポインタが点滅 して、スキャンが開始されます。



・スピーカの開口部をふさがないでくだ。 さい。

この機能を動作させる時は、必ずイヤホ ンを外してください。



盗聴器の特徴を持つ電波を受信すると、「ピピ」 音とともにポインタが点灯、 03 もしくは 05 が 点滅に変わります。

スキャンの動作/表示

●スキャンの開始

スキャン停止中にダイヤルを回すと、ダイヤルを回した方向にスキャンが始まります。

●スキャン方向の切り替え

スキャン中にダイヤルを回すと、スキャン方向がダイヤルを回した方向に切り替わります。

●ディスプレイの表示

現在のパンド

/ ・スキャン停止中です。

一 人時計回りに図

あらかじめプログラムされている周波数 を前から後ろに向けてスキャンします。

あらかじめプログラムされている周波数 を後ろから前に向けてスキャンします。

DE DE

あらかじめプログラムされている周波数は 「付録 バンド周波数一覧(図 P43)」を参 照してください。

バンドとは?

バンドとは、本機がスキャン・受信できるすべての周波数を、目的別に分けたグループのことです。

たとえば、FMラジオをスキャン・受信するにはバンド1を、コードレス電話をスキャン・受信するにはバンド5を選びます。目的に合ったバンドを選んでおくと、本機はバンド内の周波数帯だけをスキャンしますので、受信したい信号をすばやく探せます。

バンドキーを押してください。

→バンドキーを押すたびにディスプレイの数字が 変わり、聞きたいバンドの番号を表示します。

バンド一覧

パシド、	
バンド1	FMラジオ、TV1ch~3ch
バンド2	VHF航空無線
バンド3	VHF/UHFアマチュア無線
バンド4	船舶無線(国際VHF)
バンド5	コードレス電話
バンド6	特定小電力無線
バンドフ	道路公団、JAF等
バンド8	救急、消防、防災
バンド9	各種業務無線(電力、ガス、マスコミ等)
バンドロ	盗聴周波数※

※盗聴は違法行為であり、決まった周波数が使われる事はありません。このバンドに書き込まれた周波数は雑誌等で公表されたデータを基に代表的なチャンネルを編集したものです。



バンド1では、目的の周波数の前後でスケルチを開くことがあります。 この場合は、ダイヤルを回して最も聞こえやすいチャンネルに合わせてください。